

## **Punere in functiune Motor Parsun comanda la mana**

Pentru a beneficia de garantia motorului de barca Parsun trebuie luat la cunostinta si aplicat procedura corecta de punere in functiune.

Deoarece motorul Parsun este o unitate mecanica complexa aceasta este ideal ca instalarea si reglajele de sa fie facute catre un specialist.

Trebuie verificata cu atentie integritatea pieselor primite cat si a ansamblului general: motor, accesorii si ambarcatiune.

Este ideal ca la punerea in functiune pentru prima data a motorului sa participe cel putin 2 oameni. Motorul trebuie potrivit si reglat corect pe oglinda barcii precum este descris in manual. RM92-8M0086220U6

Daca se observa orice neconcordanza sau defect de fabricatie in timpul instalarii se sisteaza orice operatiune si se contacteaza magazinul pentru rezolvarea situatiei.

**Motoarele Parsun trebuiesc trecute printr-o perioada de 10 ore de rodaj. Dupa aceste 10 ore se vor schimba uleiurile (atat din baie cat si din grup) cat si filtrele daca este necesar.**

In timpul si dupa perioada de rodaj este posibil sa mai fie necesare mici reglaje pentru functionarea optima a motorului. Aceste reglaje este indicat sa fie efectuate intr-o unitate de service.

**Motoarele Parsun se livreaza fara ulei in baie. Este important ca dupa ce montati motorul pe barca sa adaugati Quicksilver 10W-30 precum este indicat in manual. Pornirea motorului fara ulei duce la pierderea imediata a garantiei.**

Studiati cu atentie manualul de utilizare chiar daca sunteti un utilizator experimentat.

**Atentie! Motorul are racirea cu apa! Pornirea motorului fara racire duce la pierderea imediata a garantiei.**

Motorul se transporta doar in pozitile indicate pe stickerul plasat pe carcasa. **PE MANER!**